## Münzprüfer Pannoself konfigurieren

- Den Automaten ausschalten
- Wenn der Automat Ausgeschaltet ist, alle 6 DIP-Schalter auf an 🏚
- Den Automaten wieder einschalten und 15 Token einwerfen
- Warten bis auf das "Doppel klicken" Programmierung ist beendet
- Jetzt alle DIP-Schalter wieder auf ein 🏚

